

## ERRATA

Na página 71 deste manual, item BRILHO LCD, onde lê-se “(padrão 0)”, o correto é “(padrão 1)”.

Menu de Configuração

### SOM OBTURAD.


(padrão  1)

Escolha o som feito pelo obturador.

### BRILHO LCD

(padrão 1)

Controle a luminosidade da tela.

- Quando um modo de fotografia diferente de **P** (PROGRAMA AE) é selecionado, o brilho da tela é automaticamente ajustado durante a tomada sem levar em conta a opção selecionada para  **BRILHO LCD** em resposta às condições de luminosidade ambiente.

### MODO LCD

(padrão  SIM)

Escolha se a tela escurece automaticamente para economizar energia no modo fotografar.

### DESLIGAR AUT.

(padrão 2 MIN)

Escolha o período de tempo antes que a câmera desligue automaticamente quando nenhuma operação é executada. Os tempos menores aumentam a vida útil da bateria. se **NÃO** (DESLIGA) estiver selecionado, a câmera deverá ser desligada manualmente. Note que em algumas situações, a câmera desliga automaticamente, mesmo quando **NÃO** está selecionado.

### DIGITAL IS

(padrão **NÃO**) (DESLIGA)

Quando **AUTO** é selecionado, o sombreado é reduzido durante a estabilização da imagem quando a iluminação do tema é pobre.